

## 注意：

每一次设置保存之后，一定要点击系统工具中的重启路由器，才能使这次设置生效。

该页面显示了三种常用的上网方式，您可以根据自身情况进行选择，然后单击“下一步”填写上网所需的基本网络参数。其中，PPPoE和静态IP均需要填写由ISP提供的资料。

设置向导

本路由支持三种常用的上网方式，请您根据自身情况进行选择。

☐ ADSL虚拟拨号（PPPoE）

☒ 以太网宽带，自动从网络服务商获取IP地址（动态IP）

☐ 以太网宽带，网络服务商提供的固定IP地址（静态IP）

下一步

## 3、无线应用

基本设置：可以设置您的路由器的SSID、无线网络协议、信道以及是否选择SSID广播。

无线基本设置

SSID:

Tenda

无线网络协议:

802.11g

信道:

6

关闭SSID广播:

☐

保存

还原

帮助

安全设置选项：选择禁用（不进行加密），或是选择WEP、WPA或WPA2加密模式。

无线安全设置

本页设置无线网络的安全认证信息。

安全设置选项：

☐ 禁用 ☒ WEP ☐ WPA ☐ WPA2 ☐ WPA&WPA2混合

WEP设置：

认证类型：

共享密钥

加密长度：

64 bit

密钥选择	密钥内容
密钥 1:	*****
密钥 2:	
密钥 3:	
密钥 4:	

密钥说明：选择加密长度64位时需输入10个16进制数字。选择加密长度128位需输入26个16进制数字（禁止输入“0”）。

WPA&WPA2设置：

WPA 密钥类型：

TKIP

WPA2密钥类型：

AES

WPA 密 钥：

\*\*\*\*\*

（8到64个ASCII码字符）

## 注意：

局域网中计算机的TCP/IP协议设置为“自动获得IP地址”时，本路由器的DHCP服务器功能必须打开。

## 4、DHCP服务器

启用该功能之后，这样您局域网中的计算机可以自动获得到合适的IP地址。

LAN端口DHCP服务器

DHCP服务器

☒ 启用

IP池开始地址

192.168.0.10

IP池结束地址

192.168.0.100

过期时间

一天

保存

还原

帮助

## 注意：

如果您还有其它疑问，请查阅光碟中附带的“用户手册”或致电本公司客服0755-27657286！

制 造 商：深圳市吉祥腾达科技有限公司  
厂 址：深圳市南山区锦星工业园  
技术支持：0755-27657286  
邮 编：518108  
网 址：http://www.tenda.com.cn

## 一、连接设备

- 1、将ADSL/CABLE Modem的LAN口，连接至TWL541R的WAN口（正常情况下WAN口指示灯应亮）。
- 2、再将TWL541R的LAN口，连接至Hub/Switch（正常情况下相应的LAN口指示灯亮）。
- 3、然后将计算机（需安装网卡）连接至Hub/Switch（或不通过Hub/Switch用网线把计算机直接与路由器的LAN口 连接。）
- 4、若使用无线网卡与TWL541R进行连接，请先使用无线网卡搜索本无线路由器，并使之和无线路由器建立连接。

具体情形详见下图。



## 二、接入网络

## 注意：

如果没有出现TWL541R的配置界面，请按光碟中说明书的相关部分检查及设定您的电脑来解决这个问题。

- 1、进入路由器设置页面。当设置电脑与TWL541R正确连接后，用浏览器登陆192.168.0.1，进入Web管理界面（默认情况下登录设置界面的用户名和密码均为admin，您可在密码设置页面修改用户名与密码，保证网络的安全）。

## 三、查看运行状态

## 1、WAN口状态

此处显示当前WAN口的网络连接状态、WAN口的IP地址、子网掩码、网关、域名服务器、备用域名服务器、连接方式。

## 2、LAN口状态

此处显示当前LAN口的IP地址、子网掩码、DHCP服务器、NAT、防火墙的状态。

## 3、信息

此处显示当前路由器的运行时间、系统时间、已连接的客户端、系统版本、引导程序版本、LAN MAC地址、WAN MAC地址、硬件版本号信息。

具体情形如下图所示。

WAN口状态

连接状态

未连接

WAN IP

0.0.0.0

子网掩码

0.0.0.0

网关

0.0.0.0

域名服务器

202.96.134.133

备用域名服务器

202.96.133.68

连接方式

动态 IP

连接时间

00:00:00

释放

更新

## 注意：

如果您还有其它疑问，请查阅光碟中附带的“用户手册”或致电本公司客服0755-27657286！

制 造 商：深圳市吉祥腾达科技有限公司  
厂 址：深圳市南山区锦星工业园  
技术支持：0755-27657286  
邮 编：518108  
网 址：http://www.tenda.com.cn

连接到 192.168.0.1

SONO无线路由器

用户名(U):

admin

密码(P):

\*\*\*\*\*

☐ 记住我的密码(R)

确定

取消

浏览器将会进入管理员模式的画面。

欢迎您！

感谢您使用多功能宽带SONO路由器。

如果您对网络知识或路由器产品不太熟悉，您可按照提示轻松地完成设置。如果您是一位专家，您也可以直接到菜单项中选择您需要修改的网络参数进行设置。

本向导可帮助您快速设置路由器的工作模式及基本参数。

下一步

## 2、选择上网方式

单击配置页面左边的“快速设置”，然后点击“下一步”，进入上网方式选择页面。

Tenda®

TENDA 网络，网络腾达

## 快速安装指南

安装从这里开始



型号:TWL541R  
54M无线宽带路由器



RoHS

WWW.TENDA.COM.CN

制 造 商：深圳市吉祥腾达科技有限公司  
厂 址：深圳市南山区锦星工业园  
技术支持：0755-27657286  
邮 编：518108